

DVB-C tv – opsætning til kanalsøgning

Hvis du benytter et DVB-C tv, kræves det ofte, at ét eller flere parametre indtastes.

Under kanalinstallationen, skal der på de fleste fabrikater vælges "KABEL".

Der skal som hovedregel tages netværksnummer 100 (eller 00100) afhængig af tv apparat. På nyere tv apparater har man ofte mulighed for at vælge YouSee som udbyder, hvilket giver samme grundindstilling.

NB: Bland Selv pakker kan med fordel installeres med netværksnummer 111, der lægger programmerne i samme rækkefølge som ved almindelige standard tv-pakker.

Er dit tv med MPEG4, skal du benytte netværksnummer 100, hvorved der installeres HD versioner af programmerne.

NB: Alle tv op til 5 år er med MPEG4, og det er altid hensigtsmæssigt at prøve med netværksnummer 100.

NB: Enkelte fabrikater og lidt ældre modeller har ikke denne mulighed, men det er bestemt undtagelser.

Feltet til indtastning fremkommer oftest helt automatisk i forløbet, og sikrer en korrekt installation.

Indtast ét eller flere af disse parametre, alt afhængig af, om tv'et kræver det under opsætningen:

Søgefrekvens: 450.000 KHz

Modulation: QAM 64

Symbolrate: 6875

NB: YouSee har lavet glimrende video vejledninger for flere fabrikater der kan ses [her](#)

Mere om netværksnummer:

Netværksnummeret sikrer, at alle kanalerne installeres, og ikke mindst, installeres ens ved hver søgning. Kanalnumrene fremgår af vores kanallister på hjemmesiden – se seneste kanalliste(PDF) – klik [her](#)

Trinvis vejledning af digital kanalinstallation

Det varierer fra tv til tv, hvordan du indstiller det til at vise digitale kanaler, og vi kan derfor ikke vejlede dig om, præcist hvad du skal gøre, men helt overordnet er det de samme trin, du skal igennem på de fleste tv for at indlæse dine kanaler:

Begynd med at søge efter kanaler og indlæse dem ud fra beskrivelsen i dit tvs brugervejledning.

Vælg "Kabel" når du præsenteres for valg mellem Antenne eller Kabel / Luft eller Kabel

Når du får mulighed for at vælge digital indlæsning blandt en række andre valg, skal du vælge digital indlæsning

Vælg autolagring eller automatisk indstilling, når du indlæser. Præcis hvad der står i dit TV's menu varierer fra tv til tv

Indtast netværks-id 100 (eller vælg YouSee). Det er det nummer, der fortæller dit tv, hvilke kanaler der er tilgængelige i Hanstholm net.

Følg vejledningen på skærmen

Hvis dit tv viser nedenstående, skal du kontrollere, at frekvens, symbolrate og modulation er indstillet korrekt:

Frekvens – 450000 KHz

Symbolrate – 6875

Modulation eller Qam – 64

Følg herefter vejledningen på tv-skærmen, indtil du får en besked om, at dine kanaler er indlæst

Når kanalerne er indlæst får du typisk en meddelelse om, hvor mange tv- og radiokanaler, der blev fundet

Du vil nu kunne se de kanaler, som er en del af din tv-pakke. Kanaler fra andre tv-pakker kan også være indlæst,

men de vil give sort skærm, eller det vil fremgå af skærbilledet, at de er kodet, fordi de ikke er en del af din tv-pakke

Du kan også opleve, at en kanal, der er en del af din tv-pakke, giver sort skærm eller angives som kodet,

men så vil du kunne se den et andet sted i rækken af indlæste kanaler

Du kan få et hurtigt overblik over dine kanaler i dit tvs kanaloversigt. Præcis, hvordan du finder kanaloversigten på dit tv varierer fra tv til tv, så find brugervejledningen til dit tv frem og følg den, hvis du er i tvivl

NB: YouSee har lavet glimrende video vejledninger for flere fabrikater der kan ses [her](#)
Du er nu klar til at se alle dine tv-kanaler. God fornøjelse

Vigtig information om **LG og Panasonic**

Enkelte ældre tv apparater fra LG og Pananasonic skal installeres med land: Sverige, og sprog Dansk. - en anden mulighed kunne være sprog dansk og land Finland.

Kommer du ikke ind i den rigtige menu hvor du kan vælge kabel, kan du evt. grundindstille dit tv med land: Sverige.

Vejledning om **SONY:**

Erfaringsmæssigt har en del medlemmer problemer med SONY digitalopsætning – du skal gøre følgende:

Tryk på HOME eller MENU tasten, og tryk derefter en del gange til venstre indtil du rammer ikonet "Indstillinger"

Tryk derefter ned indtil kommer til Digital opsætning

Vælg KABEL

Vælg hurtig scanning

Vælg derefter "manuel" nedenfor, og tast efterfølgende 450.000

Nederst tastes derefter 00100

Tast start

Man kan ændre ovenstående felter én efter én ved at trykke på den midterste knap på fjernbetjeningen, hvorefter felterne til højre bliver gule. Efterfølgende ændrer man parametrene ved at trykke "op" eller "ned" på fjernbetjeningen med den runde store knap rundt om midterknappen.

NB: YouSee har lavet glimrende video vejledninger for flere fabrikater [her](#)

YouSee Digitalboks – opsætning

Netværksnummer til YouSee Samsung digitalbokse: 120 – nummeret indtastes i menuen indstillinger.

Digitalboksen har herefter alle parametre automatisk. Kanallisterne er de samme som for DVB-C tv – se ovenfor.